



NL 2 - 4

DRAAGBARE LED-LAMP SUNCOLOR 5

GEBRUIKSAANWIJZING


Bewaar de handleiding voor eventuele latere raadpleging, of voor toekomstige gebruikers van dit artikel.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Lichtbron	High CRI 5 kleuren COB LED COB - lichtprojector
Lichtvermogen	ongeveer 2000 Lm - Volle sterkte ongeveer 1000 Lm - Normale sterkte ongeveer 500 Lm - ECO-stand
Duur batterijen	ongeveer 2 uur bij volle sterkte ongeveer 4 uur bij normale sterkte ongeveer 8 uur in de Eco-stand
Specificaties van de batterij	Li-ion 11.1V, 4400 mAh, 48.84Wh
Laadtijd	ongeveer 3.5 uur
Ingang laden	DC 15V 1.5A
Beschermingsklasse	IP 65, IK 07
Gebruikstemperatuur	- 10 °C tot + 40 °C

WAARSCHUWING

- Open het apparaat niet !
- Kijk nooit direct in het licht van de lamp - Risico op ernstig oogletsel !
- Gebruik de lamp niet bij extreme temperaturen of bij sterke zonnestrallen.
- Gebruikstemperatuur : -10°C tot +40°C.
- Uit de buurt van kinderen houden ! Informeer kinderen over de risico's van dit apparaat !

GEBRUIKSAANWIJZING LADEN

- SUNCOLOR 5 Handleiding zoals hieronder beschreven, van boven naar beneden.
 - Druk één keer op de knop , de Ledlamp zal op volle sterkte gaan branden.
 - Druk nogmaals op de knop , de Ledlamp zal uitgaan.
 - Wanneer de Ledlamp aan is is het mogelijk om de licht-temperatuur te doen variëren (CCT : Correlated Color Temperature, uitgedrukt in Kelvin). Druk achtereenvolgens op de knop  en kies de gewenste waarde :  2700K 3500 K 4500 K 4500 K 5500 K 6500 K
 - Het is eveneens mogelijk om de helderheid / lichtsterkte te kiezen (uitgedrukt in Lumens). Druk achtereenvolgens op de knop  en kies de gewenste waarde :  500 Lm → 1000 Lm → 2000 Lm.
 - De knop voor helderheid / lichtsterkte  beschikt over een geheugen-functie.  Wanneer u een helderheid / lichtsterkte kiest, worden deze waarden gememoriseerd. Het is zo mogelijk om de lamp uit te schakelen en weer aan te doen, met de gememoriseerde instellingen van het laatste gebruik.
- Schakel de lamp uit wanneer u deze wilt opladen, en sluit de lader aan aan de lamp.
- De laad-indicator op de lamp knippert tijdens het laden.
- De laad-indicator blijft continu branden wanneer de lamp volledig is opgeladen.
- Als de laad-indicator niet gaat branden, haal dan de stekker uit het stopcontact en begin opnieuw een laad-procedure.
- Gebruik alleen de lader die wordt aanbevolen in deze handleiding voor het opladen van de lamp. Het gebruik van een NIET aanbevolen lader kan brand veroorzaken of de lamp beschadigen.
- Laad de lamp gedurende 4-5 uur op voor de eerste ingebruikname.
- Laad de lamp volledig op, wanneer u deze voor langere tijd niet zult gaan gebruiken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik de lamp niet wanneer de behuizing, de stekker of de kabel beschadigd is. Raadpleeg in dat geval een bevoegd persoon !
- Open het apparaat niet ! De reparatie en het vervangen van het batterij-blok moeten worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien.
- Voordat u deze lamp reinigt moet de stekker uit het stopcontact zijn gehaald.

- Pas op : kortsluitingsgevaar ! Iedere reparatie moet worden uitgevoerd door een bevoegd en daartoe opgeleid persoon. Neem contact op met de dichtstbijzijnde specialist.
- Stel deze lamp niet bloot aan warmte, aan intense zonnestralen, aan vuur, aan water of aan vochtigheid. Explosiegevaar.
- Als de batterij beschadigd of defect is, of als deze verkeerd gebruikt wordt. Er kunnen schadelijke vloeistoffen uit de batterij lekken. Voorkom ieder contact met de schadelijke vloeistoffen. Lekkende batterijen kunnen huid-irritaties en brandwonden veroorzaken. Indien u hiermee in aanraking bent geweest moet u de betreffende plek goed met water spoelen. Bij oogcontact moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.
- Wanneer de lamp brandt mag deze niet met het brandende gedeelte op een ondergrond worden geplaatst.

BESCHERMING VAN HET MILIEU



- Dit apparaat mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
 - Dit apparaat moet gescheiden worden ingezameld zodat het kan worden gerecycled. Lees grondig de betreffende plaatselijke regelgeving door. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de plaatselijke afvalverwerking. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde afvalbak om milieuvervuiling te voorkomen.
 - De oplaadbare batterijen mogen niet met het huishoudelijke afval worden weggegooid.
- Breng uw gebruikte oplaadbare batterijen terug naar uw verkooppunt of naar een daarvoor bestemd verzamelpunt.

GARANTIE

De garantie dekt alle gebreken of fabricage-fouten gedurende 2 jaar, vanaf de aankoopdatum (onderdelen en arbeidsloon).

De garantie dekt niet :

- Alle andere schade als gevolg van vervoer.
- De gebruikelijke slijtage van onderdelen (Bijvoorbeeld : kabels, klemmen, enz.).
- Incidenten als gevolg van verkeerd gebruik (verkeerde elektrische voeding, vallen, ontmanteling).
- Gebreken ten gevolge van invloeden van de gebruiksomgeving (vervuiling, roest, stof).

In geval van defecten kunt u het apparaat terugsturen naar de distributeur, vergezeld van :

- een gedateerd aankoopbewijs (factuur, kassabon....)
- een beschrijving van de storing.

PICTOGRAMMEN

IP65	Volledig beveiligd tegen stof, beveiligd tegen waterspatten uit alle richtingen.
	- Apparaat in overeenstemming met de Europese richtlijnen. De E.U. verklaring van overeenstemming kunt u downloaden op onze website (adres vermeld op de omslag).
	- Materiaal in overeenstemming met de Britse richtlijnen. De Britse verklaring van overeenstemming kunt u downloaden van onze website (zie omslag).
	- Materiaal in overeenstemming met de Marokkaanse normen. De verklaring van overeenstemming C _o (CMIM) is beschikbaar op onze internet site (zie de omslag).
	- Afzonderlijke inzameling vereist volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU. Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval !
	- Product recyclebaar, niet bij het huishoudelijk afval gooien.