

12 V sõidukitele mõeldud STARTRONIC 800 on intelligentne autonoomne starter ilma sisemise akuta. Superkondensaatoritega varustatud seade kasutab sõiduki aku jääkpinget enda laadimiseks ja mootori käivitamiseks vaid mõne sekundiga. Elektrivõrgust laadimine pole enam vajalik.

GARANTEERITUD KÄIVITAMINE

ÜLIKIIRE LAADIMINE KÕIKJAL, ILMA ET OLEKS VAJA LÄHEDUSES TOITEALLIKAT

1 Selle sõiduki tühjenenud akul, mida soovite käivitada

Laadimine ilma toiteallikata.

STARTRONIC 800 on varustatud muunduriga, mis võimaldab kasutada tühjenenud aku piiratud jääkpinget oma sisemiste superkondensaatorite laadimiseks.

2 Töötava mootori akul

Kiireim viis laadimiseks.

3 Sõiduki sigaretisüütaja pesast

Kõige praktilisem viis laadimiseks ilma kapotti avamata.

4 USB pesas

Kodu laadimine.



paar minutit

60 s

4 min

40 min



Micro-USB port
(5 V / 2 A)

Toiteallika port
(12 V / 10 A sigaretisüütaja
pistikupesajaaks)

KÕRGE KÄIVITUSVÕIME

800 A käivitusvõimsusega suudab see käivitada peaaegu igat tüüpi pliikakut (bensiin või diisel) sisaldavad pliikakut – 12 V – 90 Ah (max) 2 minutiga.

2 SUNDIMISREŽIIMI MAKSIMAALSE EFEKTIIVSUSE SAAVUTAMISEKS

- "Möödasõidu" režiim tugevalt tühjenenud akuga sõiduki käivitamiseks.
- «Glow» (eelsoojendus) režiim diiselmootorite käivitamiseks külma ilmaga.

ÜLETAMATU ESITUS

- **Alati** töövalmis ülikiire laadimisajaga.
- **Piiramatu arv käivitusi:** käivitage süüde, laske võimendil töötaval mootoril uuesti laadida käivitage sõiduk, seejärel korrake protsessi käivitamiseks nii mitu korda kui vaja.
- **Hooldusvaba:** ei pea laadima, kui seda ei kasutata.
- **Alati töökorras, isegi pärast aastaid seismist.**
- **Vastupidav äärmuslikele temperatuuridele** (-40°C / 65°C).
- **Pikk kasutusiga:** seda saab kasutada 10 000 korda ilma jõudlust kaotamata.

KASUTADA TÄIELIKULT OHUTUSEL


Ohutu elektrooniline haldus:

- Kaitstud lühise eest.
- Kaitstud vastupidise polaarsuse eest.
- Kaitstud sügava tühjenemise eest.

IGAPÄEVANE VÕIMENDUS

Kompaktna (1860 g), see on äärmiselt kaasaskantav ja mahub kenasti iga sõiduki pakiruumi.

Lihntne kasutada



Komplektis:



Sigaretisüütaja
pistik

Kandekott

KÄIVITAMINE					SUPERKONDENSAATORI LAADIMINE					↑↓	👤	
🔋	Kondensaatorite arv	I			12 V		12 V / 10 A		R 5 V / 2 A			
		1 V/C	START ICC	Tipp	🚗 VÄLJAS	🚗 PEAL	🚗 VÄLJAS	🚗 PEAL	Mikro-USB tüüp B			
12 V 5>90 Ah	5 x 800 F	800 A	1400 A	—	4 min	60 s	4 min	4 min	5 V - 2 A	40 min	26,7 x 19,5 x 5 cm	1,86 kg