



**TOPARC**



**DRAAGBARE WERKLAMP 360° 1000L**

**NL** 2 - 4

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

<b>Technologie</b>	SMD LED
<b>Maximaal LED vermogen</b>	60 ~ 1000 lm (Min - Max)
<b>Autonomie</b>	27 ~ 2 h (Min - Max)
<b>Li-ion oplaadbare batterij</b>	Li-ion 3.7 V 5200 mAh, 19.24 Wh
<b>Laadtijd</b>	3,5 u
<b>Ingang lader</b>	DC 5V2A
<b>Beveiligingen</b>	IP54 , IK08
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-10° tot +40°

**LET OP**


- Open het apparaat niet !
- Kijk nooit direct in het licht van de lamp - Risico op ernstig oogletsel !
- Gebruik de lamp niet bij extreme temperaturen of bij sterke zonnestrallen. Gebruikstemperatuur, -10° tot +40°.
- Uit de buurt van kinderen houden ! Informeer de kinderen betreffende de risico's van dit apparaat !

**GEBRUIKSAANWIJZING LADEN**

Gebruiksaanwijzing :

1. Beweeg de schakelaar om de intensiteit van de lamp op de juiste sterkte in te stellen.
2. Schakel de lamp uit en koppel deze aan op een USB-lader om hem te laden. Het batterij-lampje zal tijdens het laden knipperen.

Alle lampjes van de batterij zullen blijven branden wanneer het laden beëindigd is. Wanneer de lampjes niet zijn gaan branden, moet u de lader afkoppelen en weer opnieuw aansluiten. In geval van nood is het mogelijk om dit apparaat als een power bank te gebruiken, en zo elektrische apparaten op te laden.

Gebruik altijd de door GYS aanbevolen lader om de lamp op te laden.

Het gebruik van een niet aanbevolen lader kan brand veroorzaken of de lamp beschadigen.

Voordat u deze lamp voor het eerst gaat gebruiken moet u deze gedurende 4 à 5 opladen. Laad de lamp volledig op, wanneer u deze voor langere tijd niet zult gaan gebruiken.

**Wanneer de batterij ontladen is zal het LED-lampje 3 keer knipperen om te waarschuwen dat het apparaat moet worden opgeladen.**

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Gebruik het apparaat niet wanneer de behuizing, de stekker of de kabel beschadigd is. Raadpleeg in dat geval een bevoegd persoon !
- Open het apparaat niet ! De reparatie en het vervangen van het batterij-blok moeten worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien.
- Voordat u deze lamp reinigt moet de stekker uit het stopcontact zijn gehaald.
- Pas op : kortsluitingsgevaar ! Iedere reparatie moet worden uitgevoerd door een bevoegd en

daartoe opgeleid persoon. Neem contact op met de dichtstbijzijnde specialist.

- Stel deze lamp niet bloot aan warmte, aan intense zonnestralen, aan vuur, aan water of aan vochtigheid. Explosiegevaar.
- Wanneer de batterij beschadigd is kunnen er vloeistoffen uit lekken. In dit geval moet u ieder contact met de batterij en de vloeistoffen voorkomen. Lekkende batterijen kunnen huid-irritaties en brandwonden veroorzaken. Indien u hiermee in aanraking bent geweest moet u de betreffende plek goed met water spoelen. Bij oogcontact moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

#### **MILIEUBESCHERMING**

- Dit apparaat mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
- Dit apparaat moet gescheiden worden ingezameld zodat het kan worden gerecycled.
- Lees grondig de betreffende plaatselijke regelgeving door. Neem bij twijfel contact op met uw plaatselijke afvalverwerking. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde afvalbak om milieuvervuiling te voorkomen.
- De oplaadbare batterijen mogen niet met het huishoudelijke afval worden weggegooid.
- Breng uw gebruikte oplaadbare batterijen terug naar uw verkooppunt of naar een daarvoor bestemd verzamelpunt.

#### **GARANTIE**

De garantie dekt alle gebreken of fabricage-fouten gedurende 2 jaar, vanaf de aankoopdatum (onderdelen en arbeidsloon).






De garantie dekt niet :

- Alle andere schade als gevolg van vervoer.
- De gebruikelijke slijtage van onderdelen (Bijvoorbeeld : kabels, klemmen, enz.).
- Incidenten als gevolg van verkeerd gebruik (verkeerde elektrische voeding, vallen, ontmanteling).
- Gebreken ten gevolge van invloeden van de gebruiksomgeving (vervuiling, roest, stof).

In geval van defecten kunt u het apparaat terugsturen naar de distributeur, vergezeld van :

- een gedateerd aankoopbewijs (factuur, kassabon....)
- een beschrijving van de storing.

**PICTOGRAMMEN**

	Het apparaat is in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Het certificaat van overeenstemming is beschikbaar op onze internet site.
	Materiaal in overeenstemming met de Britse richtlijnen. De Britse verklaring van overeenstemming kunt u downloaden van onze website (zie omslag).
	Dit apparaat voldoet aan de Marokkaanse normen. De C <sub>o</sub> (CMIM) verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze internet site.
	Afzonderlijke inzameling vereist. Apparaat niet weggoien met het huishoudelijk afval.
	Deze apparatuur is recyclebaar en mag niet samen met het huishoudelijk afval weggegooid worden, maar moet worden gedeponeerd in het daarvoor bestemde gescheiden afval-circuit volgens het decreet n°2014-1577.

**JBDC**1, rue de la Croix des Landes  
CS 54159

53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex